

NITECORE®

KEEP INNOVATING

NIA007 Extension Vacuum Kit User Manual



IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE!
Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

IMPORTANT NOTICE CONCERNING WARRANTY SERVICE
Thank you for purchasing! Before using this product, please find your verification code on the package box, and go to <http://photo.nitecore.com/validation> (or scan the QR code beside the verification code to visit on your mobile phone). Fill in and submit your verification code and personal information as required. After verification, NITECORE will send you a warranty service email. This email and your registration email address are essential to your possible warranty application.

(简体中文) 售后服务的重要提示
感谢您购买本产品! 在使用本产品之前, 请持包装上防伪码登录 <https://photo.nitecore.cn/validation> 或刮开防伪贴纸的二维码, 用手机扫描前往验证页面, 按页面提示填写防伪码及个人信息等资料。成功通过正品验证后, 您将收到奈特科尔发来的保固凭证邮件。请牢记您的注册邮箱及保存售后服务邮件, 此资料为该产品享受保固服务的重要凭证。

SYSMAX Innovations Co., Ltd.


TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No.1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China



NIA05000724

Thanks for purchasing NITECORE!
Please find us on facebook: nitecoreimage

Compatible Model: BB nano
Package Contents: Dust Bin, Brush Vacuum Nozzle, Extended Silicone Vacuum Nozzle



Warranty Details


Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any problem covered under warranty occur, customers can contact their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from an authorized source. This applies to all NITECORE products. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period of 6 months from the date of purchase. Beyond 6 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty is nullified if the product(s) is/are:

1. Broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties
2. Damaged from wrong operations

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

※ All images, text and statements specified herein this user manual are for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English)



Installing the Dust Bin

1. Rotate the filter of the BB nano counterclockwise and remove it (Figure 1).
2. Align the filter of the dust bin and the BB nano in place (Figure 2).
3. Rotate the dust bin body in the direction indicated by the ⌚ on the filter of the dust bin until it is tight and secure (Figure 3).
4. Before using the BB nano's vacuum function, rotate the nozzle counterclockwise and remove it to enhance the suction power (Figure 4).

Installing Brush Vacuum Nozzle / Extended Silicone Vacuum Nozzle

After installing the dust bin to the BB nano, if needed, attach the brush vacuum nozzle / extended silicone vacuum nozzle to the top of the dust bin to enhance the cleaning performance (Figure 5).

Detaching the Dust Bin


To detach the dust bin, rotate it in the direction indicated by the ⌚ on the filter of the dust bin to remove it.

Cleaning the Dust Bin

Each use of the vacuum function will gather dirt inside the dust bin. Please clean the dust bin promptly. Detach the dust bin from the BB nano before cleaning it.

1. Hold the dust bin body steady and rotate the filter until the white dot on the filter moves from ⌚ to ⌚. Lift the filter upwards to remove it and empty the dirt inside the dust bin (Figure 6).
2. To clean the dust bin body and filter mesh, use the brush vacuum nozzle to brush away the dust.
3. After cleaning the dust bin, reassemble the dust bin body and the filter back. Rotate the filter until the white dot moves from ⌚ to ⌚.

(Deutsch)



Einsetzen des Staubbehälters

1. Drehen Sie den Filter des BB Nano gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn (Abb 1).
2. Richten Sie den Filter des Staubbehälters und den BB Nano an seinem Platz aus (Abb 2).
3. Drehen Sie das Gehäuse des Staubbehälters in die auf dem Filter des Staubbehälters angegebene Richtung, bis es fest sitzt (Abb 3).
4. Bevor Sie die Saugfunktion des BB Nano verwenden, drehen Sie die Düse gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie, um die Saugleistung zu erhöhen (Abb 4).

Anbringen der Bürsten-Vakuum-Düse / erweiterten Silikon-Vakuum-Düse

Bringen Sie nach dem Einbau des Staubbehälters in den BB Nano bei Bedarf die Bürsten-Vakuum-Düse / verlängerte Silikon-Vakuum-Düse oben auf dem Staubbehälter an, um die Reinigungsleistung zu verbessern (Abb 5).

Abnehmen des Staubbehälters

Zum Abnehmen des Staubbehälters drehen Sie ihn in die auf dem Filter des Staubbehälters angegebene Richtung, um ihn zu entfernen.

Reinigen des Staubbehälters


Bei jeder Verwendung der Saugfunktion sammelt sich Schmutz im Staubbehälter. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter umgehend. Nehmen Sie den Staubbehälter vom BB Nano ab, bevor Sie ihn reinigen.

1. Halten Sie das Gehäuse des Staubbehälters fest und drehen Sie den Filter, bis sich der weiße Punkt auf dem Filter von ⌚ auf ⌚ bewegt. Heben Sie den Filter nach oben, um ihn zu entfernen und den Schmutz im Staubbehälter zu entleeren (Abb 6).
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Staubbehälterkörpers und des Filtergewebes die Bürsten-Vakuum-Düse, um den Staub abzubürsten.
3. Setzen Sie nach der Reinigung des Staubbehälters das Staubbehältergehäuse und den Filter wieder zusammen. Drehen Sie den Filter, bis sich der weiße Punkt von ⌚ auf ⌚ bewegt.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Français)



Installation du bac à poussière

1. Tournez le filtre du BB nano dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le (Figure 1).
2. Alignez le filtre du bac à poussière et le BB nano (figure 2).
3. Tournez le bac à poussière dans le sens indiqué jusqu'à ce qu'il soit bien serré (figure 3).
4. Avant d'utiliser la fonction d'aspiration du BB nano, tournez la buse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la pour améliorer la puissance d'aspiration (figure 4).

Installation de l'embout d'aspiration avec brosse / de l'embout allongé d'aspiration en silicone

Après avoir installé le bac à poussière sur le BB nano, si nécessaire, fixez l'embout d'aspiration avec brosse / l'embout allongé d'aspiration en silicone sur le dessus du bac à poussière afin d'améliorer les performances de nettoyage (figure 5).

Démontage du bac à poussière


Pour détacher le bac à poussière, tournez-le dans le sens indiqué pour le retirer.

Nettoyage du bac à poussière

Chaque fois que vous utilisez la fonction d'aspiration, des saletés s'accumulent dans le bac à poussière. Veuillez nettoyer le bac à poussière après utilisation. Détachez le bac à poussière du BB nano avant de le nettoyer.

1. Maintenez le bac à poussière et tournez le filtre jusqu'à ce que le point blanc sur le filtre passe de ① à ②. Soulevez le filtre pour le retirer et vider la poussière à l'intérieur du bac à poussière (figure 6).
2. Pour nettoyer le bac à poussière et les mailles du filtre, utilisez l'embout d'aspiration avec brosse pour éliminer la poussière.
3. Après avoir nettoyé le bac à poussière, remontez le bac à poussière et le filtre. Tournez le filtre jusqu'à ce que le point blanc passe de ② à ①.

(한국어)



먼지통 설치

1. BB 나노의 필터 부분을 반시계 방향으로 돌려 제거합니다 (그림 1).
2. 먼지통과 BB 나노의 필터를 정렬합니다 (그림 2).
3. 먼지통 필터에 ① 표시된 방향으로 먼지통 본체가 단단히 고정될 때까지 회전시킵니다 (그림 3).
4. BB 나노의 청소 기능을 사용하기 전에 노즐을 반시계 방향으로 회전시켜 제거하면 흡입력이 향상됩니다 (그림 4).

브러시 진공노즐 / 확장 실리콘 진공노즐 설치

BB 나노에 먼지통을 설치한 후 필요한 경우 먼지통 상단에 브러시 진공노즐 / 확장 실리콘 진공노즐을 부착하여 청소 성능을 향상시킵니다 (그림 5).


먼지통 분리

먼지통 분리가 필요한 경우, 먼지통의 필터에 ② 표시된 방향으로 돌려 제거합니다.

먼지통 청소

- 청소 기능을 사용할 때마다 먼지통 내부에 먼지가 쌓입니다. 먼지통은 제때 비워주시기 바랍니다. BB 나노에서 먼지통을 분리한 후 청소하세요.
1. 먼지통 본체를 고정하고 필터의 흰색 점이 ②에서 ①로 이동할 때까지 필터를 회전시킵니다. 필터를 위쪽으로 들어 올려 제거하고 먼지통 내부의 먼지를 비웁니다 (그림 6).
 2. 먼지통 본체와 필터 메쉬를 청소하려면 브러시 진공 노즐을 사용하여 먼지를 털어냅니다.
 3. 먼지통 청소 후 먼지통 본체와 필터를 다시 조립하고 흰색 점이 ②에서 ①로 이동할 때까지 필터를 회전시킵니다.

(Italiano)



Installazione del contenitore della polvere

1. Ruotare il filtro del BB nano in senso antiorario e rimuoverlo (Figura 1).
2. Allineare il filtro del contenitore della polvere e il BB nano in posizione (Figura 2).
3. Ruotare il corpo del contenitore della polvere nella direzione indicata dal sul filtro della polvere contenitore fino a quando non è stretto e sicuro (Figura 3).
4. Prima di utilizzare la funzione di aspirazione BB nano, ruotare l'ugello in senso antiorario e rimuoverlo per aumentare la potenza di aspirazione (Figura 4).

Installazione della bocchetta di aspirazione con spazzola/bocchetta di aspirazione in silicone estesa

Dopo aver installato il contenitore della polvere su BB nano, se necessario, collegare la bocchetta di aspirazione della spazzola/ugello di aspirazione in silicone esteso sulla parte superiore del contenitore della polvere per migliorare la pulizia prestazioni (Figura 5).

Rimozione del contenitore della polvere


Per staccare il contenitore della polvere, ruotarlo nella direzione indicata dal sul filtro della polvere cestino per rimuoverlo.

Pulizia del contenitore della polvere

Ogni utilizzo della funzione di aspirazione raccoglierà lo sporco all'interno del contenitore della polvere. Si prega di pulire la polvere cestino prontamente. Staccare il contenitore della polvere dal BB nano prima di pulirlo.

1. Tenere fermo il corpo del contenitore della polvere e ruotare il filtro finché non appare il punto bianco sul filtro si sposta da a . Sollevare il filtro verso l'alto per rimuoverlo e svuotare lo sporco al suo interno contenitore della spazzatura (Figura 6).
2. Per pulire il corpo del contenitore della polvere e la rete del filtro, utilizzare la bocchetta di aspirazione della spazzola per spazzolare via la polvere.
3. Dopo aver pulito il contenitore della polvere, rimontare il corpo del contenitore della polvere e il retro del filtro. Ruotare il filtro finché il punto bianco non si sposta da.

(简体中文)



安装集尘仓

1. 如图①所示，逆时针旋转 BB nano 的过滤器，并取下。
2. 请如图②所示，把集尘仓过滤器对准 BB nano 底部的卡位合上。
3. 然后按照图③，握住集尘仓主体按照集尘仓过滤器 ① 所示方向，旋转到尽头不再松动。
4. 在使用 BB nano 吸尘功能前，请如图④逆时针旋转 BB nano 的吹嘴并取下，以增强吸力。

安装毛刷吸嘴 / 加长吸嘴

在集尘仓安装到 BB nano 上后，如需使用毛刷吸嘴 / 加长硅胶吸嘴加强清洁力度，请如图⑤所示，在集尘仓的顶部装入需要使用的毛刷吸嘴 / 加长硅胶吸嘴。

拆卸集尘仓

如需拆卸集尘仓，请按照集尘仓过滤器 ① 所示方向旋转集尘仓，即可从 BB nano 上取下集尘仓。

清理集尘仓

- BB nano 每次使用吸尘功能后，会在集尘仓内部集聚垃圾，请及时清理集尘仓里的垃圾。清理集尘仓前，请先从 BB nano 上取下集尘仓。
1. 请如图⑥所示，握住集尘仓主体保持不动，旋转集尘仓过滤器，集尘仓过滤器的白色圆点从集尘仓主体 ① 上方移至 ② 上方，即可向上取出集尘仓过滤器，倒出集尘仓内部垃圾。
 2. 如需清理集尘仓主体和集尘仓过滤器的滤网，可用毛刷吸嘴刷去灰尘。
 3. 清理完集尘仓后，请上集尘仓主体和集尘仓过滤器，旋转集尘仓过滤器，集尘仓过滤器的白色圆点从集尘仓主体 ② 上方移至 ① 上方后即安装成功。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 6 个月内享受免费保固服务，在超过 6 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

- 本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏、拆解、改装本产品。
 2. 错误操作导致产品损坏。
- 如对奈特科产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008969828@nitcore.cn
※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考。请以官网 www.nitcore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权 and 修改权。